

REDUKTORY TURBO – KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Lp	Nazwa	Tlen	Acetylen	Azot/Argon/CO ₂	Propan
1	Pokrętko śruby nastawczej	GNPSN-R#4-T	GNPSN-R#4-A	GNPSN-R#4-C	GNPSN-R#4-P
2	Śruba nastawcza	GNSN-R#5-ATCP			
3	Pokrywa	GNP-R#2-ATCP			
4	Podstawa sprężyny	GNPS-R#6-ATCP			
5	Sprężyna główna	GNSG-R#8-TC	GNSG-R#8-AP	GNSG-R#8-TC	GNSG-R#8-AP
6	Płytkę dociskającą	GNPD-R#9-ATCP			
7	Membrana	GNM-ARATP			
8	Tulejka sprężyny zamykającej	GNSZR			
9	Śruba przykrywająca	GNSP-R#13-ATCP			
10	Korpus	GNK-R#1-T	GNK-R#1-A	GNK-R#1-C	GNK-R#1-P
11	Nakrętka króćca wylotowego	GNNKW-R#21-TC	GNNKW-R#21-AP	GNNKW-R#21-TC	GNNKW-R#21-AP
12	Króciec wylotowy	GNKW-R#22-TC	GNKW-R#22-AP	GNKW-R#22-TC	GNKW-R#22-AP
13	Łącznik wylotowy	GNLW-R#20-CT	GNLW-R#20-AP	GNLW-R#20-CT	GNLW-R#20-AP
14	Uszczelka łącznika wylotowego	GNULW-R#19-ATCP			
15	Pokrętko zaworu odcinającego	GNPZO-R#23-T	-	-	-
16	Śruba zaworu odcinającego	GNSZO-R#27-T	-	-	-
17	Uszczelka zaworu odcinającego	GNUZO-R#28-T	-	-	-
18	O-ring zaworu odcinającego	GNOZO-R#26-T	-	-	-
19	Trzpień zaworu odcinającego	GNTZO-R#25-T	-	-	-
20	Uszczelka manometru	GNUM-R#35-ATCP			
21	Manometr ciśnienia wylotowego/ wskaźnik przepływu	GNM16-1/4TLEN	GNM25-1/4ACET	GNWP32-1/4CO ₂	GNM6-1/4LPG
23	Sprężyna zamykająca	GNSZ-R#18-ATCP			
24	Zaworek	GNSZ-ARAPT			
25	Manometr ciśnienia wlotowego	GNM315-1/4TLEN	GNM40-1/4ACET	GNM315-1/4AZ / GNM315-1/4CO ₂	-
26	Filtr wlotowy	GNFW-R#17-AT		GNFW-R#17-CP	
27	Nakrętka łącznika wlotowego	GNNLW-R#15-T	-	GNNLW-R#15-C	GNNLW-R#15-P
28	Łącznik wlotowy	GNLW-R#16-T	GNLW-R#16-A	GNLW-R#16-CP	-
29	Pierścień łącznika wlotowego	GNPLW-R#50-T	-	GNPLW-R#50-CP	
30	Jarzmo	-	GNJ-R#37-A	-	-
31	Śruba jarzma	-	GNSJ-R#38-A	-	-

